# **UTILISATION DU LOGICIEL DE COMMANDES B2B**

1.	REGLAGES / PARAMETRAGES	page 1
2.	SAISIE DES COMMANDES	page 3
3.	COMMANDES PRECAL	page 6
4.	COMMANDES DETOURAGE	page 8
5.	ENREGISTREMENT/ENVOI/STATUT DES COMMANDES	page 10
6.	MENU GENERAL DES COMMANDES	page 12
7.	CALCULS D'EPAISSEURS	page 13

#### **REGLAGES / PARAMETRAGES**

CommandesARTLens - Liste des commandes									
Fichier Editier	Extras	Aide							
Art ( Données client Données client						onnées client			
		Statut	Type de com.	Référence	Numéro	Date/heure d.transf.	N° cde		
✓ Command	es								
✓ Devis									

#### Menu Extras :

- Mise à jour des produits Online (à faire à la 1<sup>ère</sup> utilisation et une fois par semaine pour intégrer les éventuels réglages ou mises à jour de produits dans le système / actualisation des données)
- Réglages :
  - Données client :

Renseigner votre n° client et mot de passe communiqués par l'agence. Renseignement de la rubrique « Nom » obligatoire pour permettre la validation et l'enregistrement du réglage client (voir figure ci-dessous)

Données client Données client FRATEST	(mail configuration		-		×
Domines claim     Enregistrer       Papeur     Défault Saisie de commande       Interface     Nom       Utilisation multiposte     Rue       Archivage     Ville       CP       Mot de passe	Général Données client Palpeur Défaul Saisie de commande Interface Utilisation multiposte Archivage	Données client Numéro client Nom Rue Ville CP Mot de passe		Enregistre	er

• Palpeur :

Sélectionner le périphérique (« type de traceur » en cas d'utilisation d'un traceur / « Tableau/Mouse » pour l'utilisation d'une tablette graphique / « Import shape file » pour importer une forme à partir d'un fichier stocké sur l'ordinateur)

Si vous souhaitez passer l'intégralité de vos commandes en détourage, cochez la case « Télédébordage » dans le menu « Saisie de commandes par défaut » puis enregistrer le réglage.

Kail Configuration	-		×
Général Données client Palpeur Défault Saisie de commande Interface Utilisation multiposte Archivage	Défault Saisie de commande Type de com. Standard Télédébordage Lors de l'importation, prendre en compte le type de commande Chanfreinage Non Oui	Enregistr	er
		Annuler	r

# SAISIE DES COMMANDES

	CommandesARTLens - Liste des commandes -										
I	Fichier Editier Extras	Aide									
	Art Lens Référence Données client Lancer la recherche							Saisir			
		Statut	Type de com.	Référence	Numéro	Date/heure d.transf.	N° cde	Statut fournisseur	Consommateur		
	✓ Commandes										ø
	<u> </u>										Editier

# \*\* Saisir :

Cliquer sur « Saisir » dans le menu de droite pour accéder à la page de saisie des commandes.

CommandesARTLens - Sai	sie de commande		-	
Fichier Editier Extras Aid	le			
Verres	Forme Points de perçage			
Art'Lene)	Client Nom JG Commande en attent Numéro FRATEST	e 🗌		Enregistrer
✓ Standard Télédébordage Montage Lunettes	Réfraction         Prisme           Sphère         Cylindre         Axe         Addition         Prisme 1         Base 1         Prisme 2         Base 2           D	Centrage >>       DP     Hauteur       Image: Image in the second		
<ul> <li>✓ Organique</li> <li>Polycarbonate</li> <li>Minéral</li> <li>✓ Unifocaux</li> </ul>	Produits         Droit >>         Stock         << Gauche	ck V V V an Durci		Client
Progressif Individuel Conventionnel Verres de lecture Multifocaux	Géométrie       Forme     Elliptique     Precal       Diamètre     Liste     Réduit	cal Juit V		Calcul en ligne
	Ép.min.bord Épaisseur au centr Courb. de base Ép.min.bord Épaise	seur au centr Courb. de base		Effacer
	Référence Remarque			Quitter

#### 1/ Sélectionner :

- **Commande « standard » ou « télédébordage »** pour les commandes de verres détourés,
- Le matériau
  - Organique
  - Polycarbonate
  - Minéral

# Le type de verres :

-

• 'Unifocaux' (Stock /RX SV et SV FF (lumera))

Cocher la case « Stock » dans la partie « Produit » au centre pour n'afficher que les verres de stock dans le menu déroulant.

- 'Progressifs' pour obtenir l'ensemble des verres progressifs
  - 'Individuel' pour obtenir tous les progs sauf les OPTOS (c'est-à-dire tous ceux qui nécessitent au minimum la saisie d'une longueur de progression pour pouvoir valider la commande (dans le menu « individuel », qui s'affiche à droite de l'écran après sélection du type de verre)).
  - 'Conventionnel' pour obtenir les OPTOS DS ou FF NG (la longueur de progression et le type de diamètre (centré/décentré) sont intégrés dans la description du verre (ex : OPTO DS 12 1.5 CR39 centré / OPTO FF NG Short 1.5).
  - 'Verres de lecture' pour les Primavera Office et Inside Office.

**Pour les Primavera office,** renseigner la puissance sous la forme VP ainsi que la case « Addition » qui changera en « dégression » après sélection d'un Prima office dans le liste des verres. A noter que les Primavera office ne sont proposés dans la liste déroulante que si la valeur saisie dans « addition » correspond bien à une valeur de dégression existante.

**Pour les Inside Office**, renseigner les puissances sous la forme VL + Addition. Le choix de la distance de recul se fait par sélection du verre (elle est intégrée dans l'intitulé du verre: 1.30m/2.0m/4.0m).

• 'Multifocaux' (Bifocal/Trifocal)

# Remarques :

- Si 1 Verre est en Unifocal et l'autre en progressif : <u>Clic gauche sur Unifocal et clic Droit sur progressif</u>

# 2/ Renseigner :

- Réfraction (obligatoire pour pouvoir sélectionner un type de verres)
- Prisme si prescrit
- Centrage (DP = écarts pupillaires / Hauteur = Hauteurs pupillaires)

Produits (case stock / type de verres / Teinte / Traitements).

Cocher la case « Stock » pour obtenir la liste des verres de stock.

Seuls les teintes ou traitements compatibles avec les verres choisis sont proposés dans les menus déroulants.

Une teinte est renseignée par défaut lorsque son choix est obligatoire (stock teintés/photochromiques/polarisants).

Le Karbon est également renseigné par défaut pour tous les verres qui sont proposés au minimum avec un traitement durci.

 Géométrie : (Diamètre Standard/Elliptique/Précal/Réduit), Epaisseurs, Base Spéciale...

# • Diamètre / Précal

<u>Standard par défaut</u> : choisir le diamètre souhaité dans la liste déroulante

<u>Elliptique</u> : cocher la case pour obtenir un verre « ovalisé » puis sélectionner le diamètre voulu dans la liste

<u>Précal</u>: cocher la case puis renseigner les données du précalibrage à l'onglet « Forme »

Réduit : indiquer le diamètre réduit souhaité

# Epaisseurs (en millimètres)

<u>'Ep. Mini bord'</u> : Indiquer une valeur d'épaisseur minimum au bord si souhaitée (en général 1.0 pour les montages cerclés, 1.8 pour les nylor et percées). Utilisation des valeurs standards en cas de précal si non renseigné en fonction du choix du type de monture. <u>'Epaisseur au centre'</u> : rarement utilisé

# • Base Spéciale :

Renseigner la rubrique <u>'Courb. De base'</u> en cas de commande de verres avec une base Spéciale (ex : 6.0 / 8.0 ...)

- Référence : mettre les Réf du Client (nom porteur...)
- **Remarque :** indiquer soit les Initiales de celui qui passe la commande soit des remarques client : Casse atelier Erreur Ophtalmo etc....
- **Prisme d'allègement :** La case est cochée d'office ! A décocher en cas de commande de verres progressifs sans prismes d'allègements.

# Si la commande est en diamètre standard, passer directement au chapître « ENREGISTREMENT/ VALIDATION DES COMMANDES »

# COMMANDES PRECAL



# Passer à l'onglet « Forme » pour renseigner les paramètres du Précal

# 1/ Choix de la forme :

- « Tracer la forme » pour scanner la forme à partir d'un traceur ou dessiner le calibre à l'aide d'une tablette graphique
- « **Catalogue** » pour choisir l'une des formes types proposées dans le logiciel de commande

# 2/ Modifier la forme :

Sur la page qui s'ouvre :

- Renseigner les côtes A et B en Boxing
- En bas de la page :
  - Standard (coché par défaut)
  - Perçages (pour indiquer des points de perçage sur le calibre)
  - Rotation (pour faire tourner la forme)
- Par défaut, le verre correspond à l'OD. En cas de dessin de l'OG, cliquer sur 'gauche' dans le menu « Page » en bas à gauche.
- Puis cliquer sur OK (menu de droite)

# 3/ Nez / Centrages / Type de montage :

Une fois de retour sur la page générale « Forme »:

- Renseigner la valeur du Nez,
- Les écarts pupillaires et Hauteurs de montage (s'ils n'ont pas été renseignés à l'onglet « Verres »),
- Le type de Montage (menu déroulant)

# 4/ Cas des montures percées

En cas de monture de type « percée », possibilité d'accéder à l'onglet « Points de perçages » pour affiner leur position.



#### Vous pouvez alors soit :

- **Enregistrer la commande,** (Si un paramètre obligatoire n'a pas été renseigné, un message d'erreur demandant de le saisir s'affiche),
- **Revenir à l'onglet « Verres »** pour compléter ou modifier des informations sur la commande,
- Faire un calcul d'épaisseur (dans la barre de menus à droite)

#### COMMANDES DETOURAGE

1/ Sur la page de saisie des commandes (onglet « verres »), choisir le type **« Télédébordage »** pour les commandes en détourage.

2/ Renseigner l'ensemble des paramètres de la commande tel que décrit au chapitre « Saisie des commandes » (puissances / types de verres / référence / .....)

3/ Passer alors à l'onglet « Forme » puis scanner la monture ou le verre de présentation à partir du traceur et appuyer sur OK une fois l'opération terminée.

4/ Cliquer sur « Tracer forme » dans le menu de gauche de l'onglet « Forme » du logiciel de commandes pour récupérer les données. La forme est alors importée.

Nez 19.8 DP 32.0 Hauteur 21.0 DP 32.5 Hauteur 21.0 DécX 2.5 0.9 DécX -2.1 DécY DécY 1.1 Boxing 49.3 / 40.3 143.01 49.3 / 39.8 142.16 Circonf. Boxing Circonf. Diamètre 53.3 Diamètre 53.2 Correction dia Correction dia ۷ Bord poli Type de monture Choix type monture Automatique ¥ Chanfreinage Position biseau Profond. rainure Largeur rainure Épaisseur minimale au trou

5/ Renseigner les valeurs du nez de la monture si le champs n'est pas complété ainsi que les écarts (DP) et hauteurs de montages s'ils n'ont pas été saisis au 1<sup>er</sup> onglet « verres », puis choisir le type de monture (par sélection dans le menu déroulant en bas de l'écran)





CommandesARTLens - Saisie de comm Fichier Editier Extras Aide

- <u>Métal ou plastique</u> : sélectionner la position du biseau (automatique, 50/50, Face avant, face arrière.....)
- <u>Nylon</u> (sans biseau raninurée) : indiquer les largeur et profondeur de rainure désirées

Type de monture	Sans biseau rainur	ée 💙		
Position biseau	Automatique	¥		
Largeur rainure	0.6	Profond. rainure	0.7	Épaisseur

- <u>Percées</u> : indiquer les points de perçages à l'onglet « Points de perçages » en cliquant directement sur le dessin du calibre.



Vous pouvez si besoin modifier le positionnement d'un point en ne laissant cochée que la case correspondant à la ligne de ce point, et en décalant sa position à l'aide du curseur « décaler » ou encore le supprimer.

Pour chaque point, une ligne indique les coordonnées de ce point.

Renseigner alors les champs : « Epaisseur minimale au trou » et « Diamètre » en fin de ligne pour chaque point.

Retourner alors sur l'onglet « Verres » pour terminer la commande.

# ENREGISTREMENT/ENVOI/STATUT DES COMMANDES

#### \*\*Enregistrer

Cliquer sur le bouton **« Enregistrer »** en haut à droite accessible sur les pages « Verres » et « Forme » si vous avez terminé de saisir la commande. Un message apparaît confirmant l'enregistrement de la commande. Cliquer sur « OK » puis :

- Saisir une nouvelle commande,
- Ou « Quitter » pour revenir au menu principal.

En cas d'oubli d'un paramètre obligatoire, une fenêtre d'erreur s'affiche pour demander de saisir l'information manquante.

#### \*\* Envoi des commandes / Statut des commandes

#### Envoyer les commandes

Une fois revenu sur le menu principal, les commandes saisies à envoyer sont en statut « A commander »

	Statut	Type de com.	Suppl	Référence	Numéro	Date/heure de saisie
✓ Commandes	A commander	Standard	ART	TEST	350	10.04.2017 12:30
. A Davia	A commander	Standard	ART	rr	349	10.04.2017 11:28
✓ Devis	Commandées	Standard	ART	LE TRAON Ant	348	08.04.2017 17:12
<ul> <li>A commander</li> </ul>	Commandées	Standard	ART	SANTELLI Maria	347	08.04.2017 12:31

Cliquer sur le bouton « Envoyer » dans le menu de droite pour transmettre l'ensemble des commandes qui sont à envoyer.

#### Mettre une commande en Attente

- Cliquer sur la ligne de la commande concernée (surlignée en bleu),
- Puis sur 'Changer l'Etat' dans le menu de droite.
- Une fenêtre de changement de statut s'ouvre, proposant de changer le statut de **'A commander'** à **'Devis'.**



 Valider pour que la commande change de statut. Celle-ci est alors indiquée en tant que **'Devis'** et ne sera donc pas envoyée.

	Statut	Type de com.	Suppl	Référence
✓ Commandes	A commander	Standard	ART	TEST
. A Davia	Devis	Standard	ART	rr
✓ Devis	Commandées	Standard	ART	LE TRAON.
<ul> <li>A commander</li> </ul>	Commandées	Standard	ART	SANTELLU

 Procéder de la même façon pour changer le statut d'une commande de 'Devis' à 'A commander'



 A réception des verres, vous pouvez également modifier le statut pour passer de 'Commandées' à 'Livrées' (facultatif) en procédant de la même façon.

# MENU GENERAL DES COMMANDES



#### Barre de menus à gauche :

- Cliquer sur le statut pour sélectionner/désélectionner un type de commandes. (Commandes : devis/à commander..... / Livrées / Archivées).

#### Barre de menus à droite :



Saisir : saisir une nouvelle commande

**Editer :** retourner dans une commande pour faire des modifications (tant que celle-ci n'a pas été envoyée)

**Copier :** recopier une commande pour éviter d'avoir à tout ressaisir (par exemple pour une 2<sup>ème</sup> paire ou 1 relance). Attention à modifier la référence en cas de 2<sup>ème</sup> paire

**Effacer :** Supprimer 1 ligne.. ATTENTION, le fait de supprimer une ligne n'annule pas une commande passée.

Imprimer : imprimer un récapitulatif de commande.

# CALCUL D'EPAISSEURS

Pour une étude d'épaisseur, procéder de la même façon que pour passer une commande (renseigner l'ensemble des données)

## 1/ Calcul d'épaisseur d'un verre en diamètre standard

Dans ce cas, le calcul ne tient pas compte des paramètres et contraintes du montage mais donne uniquement les épaisseurs du verre non taillé (commandé en diamètre standard).

Il peut être utilisé pour obtenir une idée des épaisseurs ou faire un comparatif entre 2 types de verres.

Saisir la commande et choisir un diamètre, puis cliquer sur le bouton « Calcul en ligne » dans le menu de droite.

Calcul	Géométrie	
Art'Lens)	Réfraction         Prisme combiné         Centrage           Sphère         Cylindre         Axe         Addition         Prisme         Base         DP         Hauteur         Nez           D ()         +3.00         3.00         ()         ()         ()         ()         ()         ()           G ()         +2.00         ()         ()         ()         ()         ()         ()         ()	Calculer verre
<ul> <li>✓ Organique Minéral Polycarbonate</li> <li>Unifocaux Multifocaux</li> <li>✓ Progressif Dégressif</li> </ul>	Verre d'origine Droit Gauche Type de verre PRIMAVERA FF 1.5 CR39 Type de verre PRIMAVERA FF 1.5 CR39 Diamètre 6570 Precal Ép. centre 6.3 Ép. min. bord 0.5 max. 2.8 Courb. de base 5.00 + + Courb. de base 5.00 + +	
<ul> <li>Organique Minéral Polycarbonate</li> <li>Unifocaux Multifocaux</li> <li>Progressif Dégressif</li> </ul>	✓ Verre à comparer         Droit >>       << Gauche         Type de verre       PRIMAVERA FF 1.6 MR8       Type de verre         Diamètre       65 / 70       Precal         Ép. centre       5.7       Precal         Ép. min. bord       0.8       max.       2.5         Courb. de base       6.00	Imprimer Quitter

Pour obtenir les résultats d'un seul type de verre, décocher la case **'Verre à** comparer'

Pour faire un comparatif, laisser la case cochée et choisir le type de verres à comparer dans la liste.

Puis cliquer sur **« Calculer verre »** pour obtenir les résultats d'épaisseurs (Centre / mini au bord / maxi au bord du verre) en diamètre standard dans le cas présent.

# 2/ Calcul d'épaisseur au bord du verre taillé :

Renseigner l'ensemble des données de la commande et du PRECAL

(Forme / **Ep bord mini si optimisation** / Côtes A,B,Nez / Centrages (écarts et hauteurs) / Type de monture / longueur de progression si nécessaire)

- Epaisseurs du verre taillé sans optimisation :

Saisir l'ensemble des données du Précal **puis décocher la case « Precal** » dans la rubrique « Geométrie » de la page « Verres » pour que le calcul soit réalisé sans optimisation.

Les résultats obtenus seront alors les épaisseurs au bord du verre taillé **pour** <mark>des verres commandés en diamètre standard</mark>

Calcul	Géométrie	
Art'Lens)	Réfraction         Prisme combiné         Centrage           Sphère         Cylindre         Axe         Addition         Prisme         Base         DP         Hauteur         Nez           D V         +1.25         +1.00         020         Image: Comparison of the state of the stat	Calculer verre
<ul> <li>Organique Minéral Polycarbonate</li> <li>Unifocaux Multifocaux Progressif Dégressif</li> </ul>	Verre d'origine       Droit     Gauche       Type de verre     1.5 CR39 NUPOLAR       Diamètre     60       Precal     Diamètre       Ép. centre     2.5       Ép. min. bord     1.1       max.     1.8       Courb. de base     4.25	
	Verre à comparer	
✓ Organique Minéral Polycarbonate	Droit >>         << Gauche           Type de verre         1.6 MR8 NUPOLAR         ▼           Diamètre         60         ▼   Diamètre 60           Frecal         Precal	Imprimer
<ul> <li>Unifocaux</li> <li>Multifocaux</li> <li>Progressif</li> <li>Dégressif</li> </ul>	Ép. centre       2.3         Ép. min. bord       1.3         max.       1.8         Courb. de base       4.25	Quitter

# - Epaisseurs du verre taillé avec optimisation d'épaisseur

Procéder de la même façon, mais cette fois, laisser la case « Precal » cochée dans la rubrique « Géométrie » de la page « Verres »

Les résultats obtenus sont alors les épaisseurs du verre taillé **pour des verres** commandés avec précal (optimisation d'épaisseur)

# **VISUALISATION DES EPAISSEURS**

Une fois le calcul effectué, passer à l'onglet « Géométrie » pour visualiser les résultats d'épaisseurs



La fenêtre donne les résultats d'épaisseurs pour les verres calculés (originaux en bleu, comparés en vert) et présente les verres en vue de face.

Les épaisseurs mini et maxi au bord du verre taillé sont présentés par des points de couleur,

Les zones hachurées représentent l'épaisseur réelle au bord des verres. (Original en bleu / comparé en vert)

# Coupe horizontale / Verticale :

Pour obtenir une visualisation des verres en coupe horizontale ou verticale, cliquer sur le bouton souhaité dans le menu de droite



Le bouton « Imprimer » offre la possibilité d'imprimer les résultats.